

HS-AS 螺柱

适配器



将加速计连接到机器表面的适配器。

安装螺柱提供一个安全、永久或半永久的连接点。

零件号。	连接点1	连接点2
HS-AS006	快装内螺纹	1/4"-28 UNF 公头
HS-AS009	M6母头	M8 公头
HS-AS026	10-32 UNF公头	M6 公头
HS-AS028	快装内螺纹 1/2" UNC	1/4"-28 UNF 公头
HS-AS030	M8 x 1.25母头	1/8"BSPT 公头
HS-AS032	快装内螺纹	M8 公头
HS-AS039	快装内螺纹 1/2" UNC	10-32 UNF 公头
HS-AS045	快装内螺纹	M5母头
HS-AS088	快装内螺纹 9/16" UNC	M5母头
HS-AS092	3/8" UNF母头	3/8" NPT 公头
HS-AS103	1/4"-28 UNF母头	1/4" NPT 公头
HS-AS107-M6	M6母头	M6公头
HS-AS111	M8母头	M8母头
HS-AS119	1/4"-28 UNF母头	1/4"-28UNF公头
HS-AS121	1/4"-28 UNF母头	3/8"-16 UNC公头

