

HS-AS 螺柱

快速安装螺柱



用于带快速接头的加速度计。

安装螺柱提供一个安全、永久或半永久的连接点。

零件号。

连接点1

连接点2

HS-AS001

快速安装外螺纹

胶合面



HS-AS002

快速安装外螺纹


M8公头



HS-AS003

快速安装外螺纹

M6公头



HS-AS004

快速安装外螺纹

1/4"-28 UNF公头



HS-AS007

快速安装外螺纹

M10公头



HS-AS010

快速安装外螺纹

M8 x 1.25母头



HS-AS011

快速安装外螺纹

M6 x 1母头



HS-AS012

快速安装外螺纹

1/4"-28 UNF母头



HS-AS013

快速安装外螺纹 (9/16" UNC)

胶合面



HS-AS018

快速安装外螺纹 (1/2" UNC)

胶合面



HS-AS 螺柱

快速安装螺柱

零件号。

连接点1

连接点2

HS-AS033

快速安装外螺纹

M8 x 1公头



HS-AS034

快速安装外螺纹 (1/2" UNC)

M6 x 1公头



HS-AS037

快速安装外螺纹 (1/2" UNC)

M8 x 1.25公头



HS-AS041

快速安装外螺纹

3/8" BSP



HS-AS049

快速安装外螺纹

1/8" BSP



HS-AS064

快速安装外螺纹

M5公头



HS-AS065

快速安装外螺纹

胶合面 和 M6 x 1母头



HS-AS072

快速安装外螺纹

M8 x 8mm公头



HS-AS078

快速安装外螺纹

胶合面 在 316L 不锈钢



HS-AS108

快速安装外螺纹

M12公头



HS-AS120

快速安装外螺纹

1/4"NPT公头

