

HS-AS 螺柱

锥形螺柱



与现有的锥形安装电机一起使用。

安装螺柱提供一个安全、永久或半永久的连接点。

零件号。

连接点1

连接点2

HS-AS031-1/4-M8

1/4"-28 UNF母头

M8公头



HS-AS031-M6-M6

M6母头

M6公头



HS-AS031-M6-M8

M6母头

M8公头



HS-AS031-M8-M8

M8母头

M8公头

